Hochlast-Zeitfenster 2027

1) Entnahmestelle im Höchstspannungsnetz

Jahreszeit	Hochlastzeiten
Winter	08:30 – 09:15 09:45 – 16:30 17:15 – 19:30 20:00 – 20:15
Frühling	12:30 – 14:45
Sommer	keine
Herbst	08:15 – 09:00 16:30 – 20:00

2) Entnahmestelle im Höchstspannungsnetz einschl. Umspannung

Jahreszeit	Hochlastzeiten
Winter	08:45 – 16:15 17:15 – 19:15
Frühling	keine
Sommer	keine
Herbst	17:15 – 19:30

Gemäß Beschluss BK4-13-739 der BNetzA sind die Hochlastzeitfenster ausschließlich an Werktagen (Montag – Freitag) gültig. Wochenenden, Feiertage und Brückentage sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr (24. Dezember – 1. Januar) gelten als Nebenzeiten.

Für die Jahreszeiten gelten folgende Zeiträume.

Winter	1. Januar bis 28. bzw. 29. Februar
Frühling	1. März bis 31. Mai
Sommer	1. Juni bis 31. August
Herbst	1. September bis 30. November
Winter	1. Dezember bis 31. Dezember

Folgende Feiertage gelten als Nebenzeiten: Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Tag der deutschen Einheit, 1. und 2. Weihnachtstag. Als Brückentag in 2027 gilt der 07.05.2027.