

Fundamenttabelle							
Mast Nr.	Fundamentart	a*) [m]	b*) [m]	c*) [m]	t1*) [m]	t2*) [m]	Bemerkungen
1047	Einfachbohrpfahlfundament		1,2	10	12		siehe Anlage 5 Blatt 1
47A	Einfachbohrpfahlfundament		1,2	10	12		siehe Anlage 5 Blatt 1

*)

EOK = Erdoberkante

a = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte

b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe

c = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe

t₁ = Gründungstiefe des Fundamentest₂ = Dicke der Fundamentplatte