

Masttabelle mit Provisorien Bl. 4100**Anlage 13.3.2**

Seite 1 von 1

Masttabelle						
Mast Nr. /Bl. Nr.*)	Mastabstand (Feldlänge) [m]	Masttyp	Mastart und Verlängerung [m]	Höhe Maststandort über NHN*) [m]	Masthöhe über EOK*) [m]	Bemerkungen
1044	405.59	D36-10-21	WA1+10.0	152.26	56.56	Bestand siehe Anlage 3.3
P1		D-AMP.2-19-21	T/WA+39.0	148.95	54.70	Planung siehe Anlage 13.2.2
	368.31					
46	369.48	D6	T1M8V1+0.0	142.96	50.50	Bestand siehe Anlage 3.3
47		D6	T1M8+5.0	138.46	47.44	Bestand siehe Anlage 3.3
	343.46					
48	277.81	D6	T1M8-2.5	124.08	39.89	Bestand siehe Anlage 3.3
49		D6	T1SM1+0.0	119.42	31.02	Bestand siehe Anlage 3.3
	222.41					
50	271.94	D6	T1SM1+0.0	120.82	30.85	Bestand siehe Anlage 3.3
51		D6	WA2SM1+0.0	120.26	30.06	Bestand siehe Anlage 3.3

*)

Bl. Nr. = Bauleitnummer der zugehörigen Leitung (falls der Mast nicht zu der in der Kopfzeile genannten Leitung gehört)

Mastart und Verlängerung:

T1/T2/T3 = Tragmast, Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (ausführbare Spannfeldlänge)

WA1/WA2/WA3/WA4/WA5 = **W**inkel**A**bspannmast, Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (Winkelgruppe)

WA2WE/WA4WE = **W**inkel**A**bspann - **W**inkel**E**ndmast, Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (Winkelgruppe)

Winkelgruppe = **1** : 160° - 180°
2/WA2WE : 140° - 180°/ 140° - 180°
3 : 120° - 140°
4/WA4WE : 100° - 120°/100° - 140°
5 (nur 380 kV) : 90° - 100°

ET1 = Erdseiltraverse

ET2 = Erdseilhörner (doppelte Erdseilspitze)

ABZWx = Abzweigmast

ZGx = ganze Zusatztraverse gegenüber Mastgrundtyp

Sx = Traversenänderung gegenüber Mastgrundtyp

Mx = Mastschaftänderung

M1 = verstärkte Erdseilstütze

SMx = Sondermast

Kx = Kabeltraverse

0.0/ +3.0/... = Zahl kennzeichnet die Masterhöhung gegenüber dem Mastgrundtyp in Metern

NN = NormalNull

NHN = NormalHöhenNull

EOK = ErdOberKante

Beispiel: WA2WEET2 : kombinierter WinkelAbspann-WinkelEndmast in der Winkelgruppe 2 (140° - 180°)